

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトテイング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ホジシング ユニット	テレビ質量	薄型固定					ティルトテイング					フルモーション												
				F18	F22	F32b/F32c-B2	F55	F55b/F55c-B2	F80/F80b	F11/F11b	F11c/F11c-B2	F18	F25	F35b/F35c-B2	F58	F58b/F58c2-B2	F107/F107b	F107d/F107d-B2	F115	F215b	F215c/F215c-B2	F170	F180	F180c/F180C-B2		
LCD-V984Q	98	400/600×400	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-X981UHD	98	400×400	90.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-X981UHD-2	98	400×400	90.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-V864Q	86	400/600×400	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-X841UHD	84	400×400	70.5	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-X841UHD-2	84	400×400	70.5	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-E805	80	400×400	62.2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-P801	80	400×400	61.5	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-C751Q	75	400/600×400	53	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-P754Q	75	400/600×400	53	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-V754Q	75	400/600×400	53	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-E705	70	400×400	46.7	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
LCD-P701	70	400×400	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-P702	70	400×400	94.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-P703	70	400×400	47	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
LCD-E651-T	65	400×400	43.5	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
LCD-V651-TM	65	400×400	75	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LCD-V652	65	400×400	52	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
LCD-X651UHD	65	400×400	42	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
LCD-X651UHD-2	65	400×400	42	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
LCD-C551	55	300×300	18.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-E554-N2	55	400×400	27.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-P552	55	400×400	40	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-P554	55	300×300	33	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-V552	55	300×300	26.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-V552-N2	55	300×300	26.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、テイルテイング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーシヨン金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ホジシメント ンユニット	テレビ質量	薄型固定						テイルテイング						フルモーシヨン							
				F18	F22	F32b/F32c-B2	F55	F55b/F55c-B2	F80/F80b	F11/F11b	F11c/F11c-B2	F18	F25	F35b/F35c-B2	F58	F58b/F58c2-B2	F107/F107b	F107d/F107d-B2	F115	F215b	F215c/F215c-B2	F170	F180
LCD-V554	55	300×300	33	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-V554-T	55	300×300	39	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-X551UHD	55	400×400	28.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-X552S	55	300×300	24.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-X554HB	55	400×400	32.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-X554HB	55	400×400	26.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-X554UN	55	400×400	29.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-X554UNS	55	400×400	27.9	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-X554UNS-2	55	400×400	32	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-X554UNV	55	400×400	25.9	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-X555UNS	55	400×400	29.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-X555UNV	55	400×400	29.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-C501	50	300×300	16.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-E505	50	400×200	12.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-P484	48	300×300	24.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-V484	48	300×300	24.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-V484-T	48	300×300	28.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LCD-X474HB	47	300×300	26.5	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○
LCD-E464-N2	46	400×400	13.8	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
LCD-V462-TM	46	300×300	33.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
LCD-V463	46	300×300	18.9	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
LCD-V463-N2	46	300×300	18.9	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
LCD-X461HB	46	300×300	31	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
LCD-X462HB	46	300×300	31	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
LCD-X462S	46	300×300	20.7	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
LCD-X462UN	46	300×300	29.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、テイルテイング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーシヨン金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ホジツシヤ ンヨウソウマ	テレビ質量	薄型固定			テイルテイング				フルモーシヨン													
				F18	F22	F32b/F32c-B2	F55	F55b/F55c-B2	F80/F80b	F11/F11b	F11c/F11c-B2	F18	F25	F35b/F35c-B2	F58	F58b/F58c2-B2	F107/F107b	F107d/F107d-B2	F115	F215b	F215c/F215c-B2	F170	F180	F180c/F180C-B2
LCD-X463UN	46	300×300	24.3	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LCD-X464UN	46	300×300	23	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LCD-X464UNS	46	300×300	20.4	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LCD-X464UNS-2	46	300×300	26.5	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LCD-X464UNV	46	300×300	22.8	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LCD-C431	43	300×300	12.5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LCD-BT421	42	200/400×100	13	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	○	■	■	-	-
LCD-E424-N2	42	400×400	11.7	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LCD-E425	42	200×200	8.33	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LCD-V423	42	300×300	16.8	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LCD-V423-N2	42	300×300	16.8	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LCD-P404	40	300×300	18.3	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
LCD-V404	40	300×300	18.3	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
LCD-V404-T	40	300×300	22.7	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
LCD-X401S-N	40	300×300	14.9	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
LCD-X401S-N2	40	300×300	14.9	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
LCD-E325	32	100×100	4.83	○	○	■	■	-	-	○	○	○	■	■	-	○	○	○	■	○	■	■	-	-
LCD-PA322UHD-2-BK	32	100/200×100	14.2	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	○	○	○	○	○	■	■	-	-
LCD-PA322UHD-BK	32	100/200×100	14.2	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	○	○	○	○	○	■	■	-	-
LCD-V322	32	200×200	12.1	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	○	○	○	○	○	■	■	-	-
LCD-V323-2	32	200×200	9.5	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	○	○	○	○	○	■	■	-	-
LCD-V323-N2	32	200×200	13	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	■	■	-	-
MD322C8	32	100,200×100	14.2	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	○	○	○	○	○	■	■	-	-
LCD-PA302W-B5	30	100,200×100	10.7	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
MD302C6	30	100,200×100	11.5	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-
LCD-PA272W-B5	27	100,200×100	8.9	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトテイング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ホジツシヤ ンヨシヤ ト ン	テレビ質量	薄型固定			ティルトテイング				フルモーション														
				F18	F22	F32b/F32c-B2	F55	F55b/F55c-B2	F80/F80b	F11/F11b	F11c/F11c-B2	F18	F25	F35b/F35c-B2	F58	F58b/F58c2-B2	F107/F107b	F107d/F107d-B2	F115	F215b	F215c/F215c-B2	F170	F180	F180c/F180C-B2	
LCD-PA272W-W5	27	100,200×100	8.9	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-
EA244Wmi	24	100×100	4.8	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-AS241W-B5	24	100×100	4.1	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-AS242W	24	100×100	3.6	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-AS242W-BK	24	100×100	3.6	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-E241N	24	100×100	3.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-E241N-BK	24	100×100	3.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-EA243WM	24	100×100	4.1	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-EA244UHD-BK	24	100×100	5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-EA245Wmi	24	100×100	4.2	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-EA245Wmi-BK	24	100×100	4.2	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-EX241UN	24	100×100	3.7	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-EX241UN-BK	24	100×100	3.7	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-EX241UN-H	24	100×100	3.7	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-EX241UN-H-BK	24	100×100	3.7	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-P242W-B5	24	100×100	6.8	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-P242W-W5	24	100×100	6.8	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-PA242W-B5	24	100×100	7.4	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-PA242W-W5	24	100×100	7.4	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-AS232WM-C	23	100×100	4.9	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-EA231Wmi	23	100×100	5.8	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
PA232W	23	100×100	6	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-22W/Me-C	22	100×100	5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-AS223WM-B5	22	100×100	3.7	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-AS223WM-W5	22	100×100	3.7	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
LCD-E221N	22	100×100	3	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、テイルテイング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーシヨン金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ホジツシムン ンヨシムン ト	テレビ質量	薄型固定					テイルテイング					フルモーシヨン											
				F18	F22	F32b / F32c-B2	F55	F55b / F55c-B2	F80 / F80b	F11 / F11b	F11c / F11c-B2	F18	F25	F35b / F35c-B2	F58	F58b / F58c2-B2	F107 / F107b	F107d / F107d-B2	F115	F215b	F215c / F215c-B2	F170	F180	F180c / F180c-B2	
LCD-E221N-BK	22	100×100	3	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-EA223WM-B3	22	100×100	3.8	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-EA223WM-W3	22	100×100	3.8	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
MD210C3	21	100×100	7.8	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
MD212G3	21	100×100	10.8	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-204WMiC	20	100×100	2.9	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-AS203WMi	20	100×100	2.9	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-AS203WMi-BK	20	100×100	2.9	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-AS192WM	19	100×100	4.1	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-AS192WM-B5	19	100×100	3.3	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-AS192WM-W5	19	100×100	3.3	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-AS193Mi-B5	19	100×100	3.5	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-AS193Mi-W5	19	100×100	3.5	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-AS172M-B5	17	100×100	3	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-AS172M-W5	17	100×100	3	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-AS172-W5	17	100×100	2.9	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—

■はテレビから金具がはみ出す可能性があります。