

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジションマウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション									
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2	
DNX48-3BP	48	200×100	10	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	
DTX40-32B	40	100×100	9.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
NHC-401B	40	100×100	9.1	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	■	○	-
RN-40DG10	40	100×100	10.3	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
DNX39-3BP	39	200×100	8.6	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
BN-32DT10H	32	100×100	4.9	-	○	○	■	-	-	-	-	-	-	○	○	■	-	-	○	○	○	-	■	■	-
BTX32-31HB	32	100×100	4.9	□	□	□	■	-	-	-	□	□	□	□	■	-	-	○	○	○	□	■	■	-	-
DNX32-3BP	32	100×100	4.9	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-	-
DT-321HB	32	100×100	4.9	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-	-
DTX32-32B	32	100×100	4.9	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-	-
LX-321BP	32	100×100	4.9	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-	-
LX-321BP	32	100×100	4.9	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-	-
NHC-321B	32	100×100	4.9	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-	-
NHC32-321B	32	100×100	4.9	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-	-
RN-32DG10	32	100×100	5.1	-	○	○	■	-	-	-	-	-	-	○	○	■	-	-	○	○	○	-	■	■	-
RN-32SF10	32	100×100	5.3	□	□	□	■	-	-	-	□	□	□	□	■	-	-	○	□	□	□	■	■	-	-
RN-32SH	32	100×100	6.1	□	○	○	○	-	-	-	□	□	□	□	-	-	-	○	○	-	□	■	■	-	-
RN-32SH10	32	100×100	6.1	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	■	■	-	-
LX-291BP	29	100×100	4.5	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	■	-	-	-	-
LX-291BP	29	100×100	4.5	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	■	-	-	-	-
BN-24DT10H	24	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
BTX24-31HB	24	100×100	3.1	□	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-	-
DT-241B	24	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
DTX24-32B	24	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
DTX24-32B	24	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
NHC24-241B	24	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
RN-24DG10	24	100×100	3.2	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
RN-24SF10	24	100×100	3.2	□	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-	-
RN-24SH	24	100×100	3.6	□	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	-	□	○	○	-	-	-	-	-
RN-24SH10	24	100×100	3.6	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
CNX23-3SP	23	100×100		□	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-	-
DNX23-3BP	23	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
FCX23-3RP/GP/BP	23	100×100	3.1	□	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-	-
FGX23-3MR/MB/MY	23	100×100	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
NHC-191B	19	100×100	2.2	□	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジション マウント	テレビ 質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション											
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2			
RN-19DG10	19	100×100	2.2	□	—	—	—	—	—	□	□	□	—	—	—	—	□	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DMX161-B1	16	100×100	1.4	○	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■…テレビ側金具がテレビからはみ出します。

□…「テレビ側金具がケーブル差込口に干渉する可能性があります。」

○L…Lプラグをご購入の上、スペーサーをご使用ください。