

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジションマウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
65A6100	65	400×200	19.6	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	
65A6500	65	400×200	22.5	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	
65U7E	65	400×200	27	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	
HJ65N8000	65	400×200	28	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	
55A6100	55	400×200	16.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
55A6500	55	400×200	16.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
55E8000	55	300×200	20.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
55E8100	55	300×200	20.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
55K30	55	200×200	15.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
55U7E	55	400×200	18.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HJ55K3120	55	200×200	15	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HJ55N5000	55	200×200	16.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HJ55N5100	55	200×200	16.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HJ55N8000	55	400×200	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HS55K20	55	400×400	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HS55K220	55	200×200	16.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
50A6100	50	200×200	11.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
50A6500	50	200×200	13.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
50A6800	50	200×200	13.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
50E6800	50	200×200	11	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HJ50K323U	50	200×200	13.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HJ50N3000	50	200×200	13.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HJ50N5000	50	200×200	14.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HJ50N5100	50	200×200	14.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HJ50N5500	50	200×200	14.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
HS50K220	50	200×400	12.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジションマウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション									
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2	
49A50	49	200×200	12.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	
HJ49K3120	49	200×200	11.9	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	
HJ49K3121	49	200×200	11.9	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	
HS48K220	48	400×400	15	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	
43A50	43	200×200	7.9	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
43A6100	43	200×200	7.9	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
43A6500	43	200×200	9	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
43A6800	43	200×200	9	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
43E6800	43	200×200	8.5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
HJ43K300U	43	200×200	10	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
HJ43K3120	43	200×200	9.1	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-
HJ43K3121	43	200×200	9.1	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
HJ43N3000	43	200×200	9.7	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
HJ43N5100	43	200×200	10.1	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
HS40K225	40	100×100	8.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
HS39K220	39	200×200	8.8	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
32E50	32	100×100	6	○	○	■	■	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-	Tilt NG	Tilt NG	■	■	Tilt NG	Tilt NG	■	-
32A50	32	200×200	4.3	○	○	■	■	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-	Tilt NG	Tilt NG	■	■	Tilt NG	Tilt NG	■	-
32BK1	32	200×200	4.3	○	○	■	■	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-
32K30	32	200×200	4.3	□	□	■	■	-	-	-	□	□	□	■	■	-	-	□	□	□	iltN	■	■	-	-
32N20	32	200×200	4.3	○	○	■	■	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-
HJ32K3120	32	200×200	4.6	○	○	■	■	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-
HJ32K3121	32	200×200	4.6	○	○	■	■	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-
HS32K220	32	100×100	4.6	○	○	■	■	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-	Tilt NG	Tilt NG	■	■	■	■	-	-
HS32K222	32	100×100	4.73	-	○	■	■	■	-	-	-	-	-	Tilt NG	■	■	-	-	Tilt NG	Tilt NG	■	■	■	■	-
HS32K225	32	100×100	4.8	○	○	■	■	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-	-	Tilt NG	Tilt NG	■	■	■	■	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジション マウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション									
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2	
24A50	24	200×200	2.7	○	—	—	—	—	—	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	—	—	—	—	—	—	Tilt NG	—	—	—	—	—	—
HJ24K3120	24	75×75	4.2	—	—	—	—	—	—	—	Tilt NG	—	—	—	—	—	Tilt NG	Tilt NG	—	—	—	—	—	—	—
HJ24K3121	24	75×75	4.2	—	—	—	—	—	—	—	Tilt NG	—	—	—	—	—	Tilt NG	Tilt NG	—	—	—	—	—	—	—
HS24A220	24	75×75	4.2	□	—	—	—	—	—	—	□	□	—	—	—	—	□	□	—	—	—	—	—	—	—
20A5	20	75×75	2	—	—	—	—	—	—	—	Tilt NG	—	—	—	—	—	Tilt NG	Tilt NG	—	—	—	—	—	—	—
20A50	20	75×75	2	—	—	—	—	—	—	—	Tilt NG	—	—	—	—	—	Tilt NG	Tilt NG	—	—	—	—	—	—	—
HJ20D55	20	75×75	2	—	—	—	—	—	—	—	Tilt NG	—	—	—	—	—	Tilt NG	Tilt NG	—	—	—	—	—	—	—
HS20D50	20	75×75	2	○	—	—	—	—	—	—	Tilt NG	Tilt NG	—	—	—	—	Tilt NG	Tilt NG	—	—	—	—	—	—	—
19A50	19	75×75	2	□	—	—	—	—	—	□	□	□	—	—	—	—	□	Tilt NG	—	—	—	—	—	—	—

■…取り付け可能ですが、金具がはみ出します。

□…ケーブル差込口にテレビ側金具が干渉します。L字型プラグを別途ご購入の上取り付けてください。

○SP…リリースケーブルを有効にするため金具同梱のスペーサーをテレビと金具の間に挟んでください。

TiltNG…テレビメーカーにより、ティルティングは推奨されていません。