



テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では  
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジション マウント	テレビ 質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション									
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2	
L23-N2	23	100×100	2.4	○	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
L19-A5	19	75×75	3.5	□	—	—	—	—	—	□	□	□	—	—	—	—	□	○	—	—	—	—	—	—	

★…日立純正アタッチメントが必要です。

壁掛け変換用アタッチメントを、メーカーにお問い合わせください。

■…テレビ側金具がテレビからはみ出します。

M5…別途M5のネジが必要です。

※…テレビ背面の形状のため、ティルティング角度に影響が出ます。

□…金具がケーブル類差込口に干渉する可能性があります。

○L…L字プラグを別途ご購入の上、スペーサーをお使いください。