

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では

取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジマ シウ ント	テレビ 質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
TH-85AX900	85	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-77EZ1000	77	400×300	44	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-65AX800	65	400×400	41	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-65AX900	65	400×400	35	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-65DX950	65	400×400	34.5	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-65EQ1J	65	400×400	27	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-65EX780	65	400×200	39	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-65EZ1000	65	400×300	20.5	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-65EZ950	65	400×400	23	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-65FX780	65	400×300	30	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-65FX800	65	400×300	37	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	
TH-65FZ1000	65	400×400	27	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-65FZ950	65	400×400	28	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-65GX850	65	400×300	30	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-60CX800	60	400×400	22.5	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-60CX800N	60	400×400	22.5	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-60DX850	60	400×200	28.5	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	○
TH-60EX850	60	400×200	34	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	○
TH-58AX800	58	400×400	33	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-58AX800F	58	400×400	32	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-58DX770	58	壁掛け不	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-58DX800	58	壁掛け不	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-58DX950	58	400×400	27.5	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-50C305	55	400×200	15	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-55AS650	55	400×200	18.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55AS800	55	400×200	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55AX700	55	400×200	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55AX900	55	400×400	26	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55AX900F	55	400×400	26	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55CS600	55	400×400	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55CX700	55	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55CX800	55	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55CX800N	55	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55DX750	55	400×400	19	-	-	-	■	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では

取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジマ シヨント	テレビ 質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
TH-55DX850	55	400×200	25.5	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	○
TH-55EX600	55	400×400	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55EX750	55	400×400	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55EX850	55	400×200	32	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	○
TH-55EZ950	55	400×300	17.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55FX600	55	400×400	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55FX750	55	300×300	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55FX800	55	300×300	28	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
TH-55FZ1000	55	400×300	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55FZ950	55	400×300	22	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-55GX850	55	300×300	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-50AS630	50	400×200	15	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-50AX800	50	400×400	24	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-50AX800F	50	400×400	23	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-50C300	50	400×200	15	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-50CX700	50	400×400	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-50DX770	50	壁掛け不	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-50DX800	50	壁掛け不	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-49CS650	49	400×400	15	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	■	○
TH-49CX800N	49	400×400	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49D300	49	400×200	13.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49D305	49	400×200	13.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49DX600	49	400×400	15.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49DX750	49	400×400	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49DX850	49	400×200	22.5	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	○
TH-49E300	49	400×200	13.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49EX600	49	400×200	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49EX750	49	400×400	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49EX850	49	400×200	24	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	○
TH-49FX500	49	200×200	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49FX600	49	400×200	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49FX750	49	200×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49GX750	49	200×200	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-49GX850	49	200×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジション	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
TH-48AX700	48	400×200	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
TH-47AS650	47	400×200	13	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○
TH-47AS800	47	400×200	16	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○
TH-43CS650	43	200×200	12.5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43D300	43	200×200	10.5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43D305	43	200×200	10.5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43DX750	43	200×200	14	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43E300	43	200×200	10.5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43EX600	43	200×200	10	-	-	○ SP	○ SP	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43EX750	43	200×200	14	-	-	○ SP	○ SP	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43F300	43	200×200	10.5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43FX500	43	200×200	10	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43FX600	43	200×200	10	-	-	○ SP	○ SP	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43FX750	43	200×200	14	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43GX750	43	200×200	10	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-43GX850	43	200×200	13	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-42AF1J	42	200×200	15.6	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-42AS600	42	200×200	10	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-42AS650	42	200×200	10	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-42C300	42	200×200	10	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-42C305	42	200×200	10	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-40AX700	40	200×200	10	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-40CX700	40	200×200	12	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-40DX600	40	200×200	12	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
TH-32A320	32	200×100	6	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-
TH-32C300	32	200×200	5.5	-	○	■	■	-	-	-	○	-	○	■	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-
TH-32C305	32	200×200	5.5	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-
TH-32C320	32	200×200	5.5	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-
TH-32C325	32	200×200	5.5	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-
TH-32D300	32	200×200	5.5	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-
TH-32D305	32	200×200	5.5	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-
TH-32D320	32	200×200	5.5	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-
TH-32D325	32	200×200	5.5	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-
TH-32E300	32	200×200	5.5	※	○	○	■	-	-	-	※	※	※	※	※	-	-	○	○	○	○	■	■	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポ ジ マ シ ョ ン ト	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
TH-32ES500	32	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-32F300	32	200×200	5.5	□	□	■	■	-	-	-	○	□	○	■	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-
TH-32G300	32	200×200	5.5	OL	OL	■	■	-	-	○	○	OL	○	■	■	-	-	○	○	○	○	■	■	-
TH-24A300	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-24C300	24	100×100	4.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	
TH-24C305	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	■	-	-	-	-	-	
TH-24C320	24	100×100	4.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	
TH-24C325	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	■	-	-	-	-	-	
TH-24D300	24	100×100	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-24D305	24	100×100	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-24D320	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
TH-24D325	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
TH-24E300	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
TH-24ES500	24	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-24G300	24	100×100	4.5	OL	-	-	-	-	-	OL	OL	OL	-	-	-	-	OL	○	-	-	-	-	-	
TH-19C300	19	100×100	2.7	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	
TH-19C305	19	100×100	2.7	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	■	-	-	-	-	
TH-19E300	19	100×100	2.8	-	-	-	-	-	-	※	※	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	
TH-19G300	19	100×100	2.8	OL	-	-	-	-	-	○	○	OL	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	

■…取り付け可能ですが、金具がテレビからはみ出す可能性があります。

※…取り付け可能ですが、テレビ背面の出っ張りのため、ティルト角度に影響が出ます。

△…ケーブル類差込口に注意が必要です。

TiltNG…メーカーによりティルティングは推奨されていません。

「+」…は、別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただくことによって取り付け可能です。

○SP…リリースケールを有効にするため金具同梱のスペーサーをテレビと金具の間に挟んでください。

OL…別途L字型電源コネクタをご用意ください。