

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では

取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジション マウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2		
84Z9X	84	600×400	74.5	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65M520X	65	400×200	28.2	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
65M530X	65	400×200	19	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
65X910	65	400×400	31	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
65X920	65	400×300	28.2	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
65Z10X	65	400×400	27	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
65Z20X	65	400×400	24	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
65Z730X	65	400×400	26	-	-	-	-	○ _{SF}	○ _{SF}	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
65Z810X	65	400×400	23.2	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
65Z9X	65	400×400	24.5	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
58M500X	58	400×200	24.9	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
58M510X	58	400×200	24.9	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
58Z10X	58	400×400	21.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
58Z20X	58	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
58Z810X	58	400×400	19.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
58Z9X	58	400×400	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
55BM620X	55	400×200	21	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	○
55BZ710X	55	400×200	19	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	○
55G20X	55	400×400	16.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
55J10	55	400×400	16.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
55J10X	55	400×400	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
55J20X	55	400×400		-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
55M520X	55	400×200	19.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
55M530X	55	300×200	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
55X910	55	400×300	24	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
55X920	55	400×300	19.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
55Z700X	55	400×400	17.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
55Z720X	55	400×200	18.7	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	○
55Z730X	55	400×200	19	-	-	-	○ _{SF}	○ _{SF}	○ _{SF}	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
50BM620X	50	400×200	18.7	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	○
50G9	50	400×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
50M500X	50	400×200	18.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
50M510X	50	400×200	18.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具と同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では

取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジション マウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
50M520X	50	400×200	17.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
50M530X	50	300×200	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
50RZ630X	50	400×200	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
50S10	50	400×200	15.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
50Z10X	50	400×200	17.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
50Z20X	50	400×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
50Z810X	50	400×200	15.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
50Z9X	50	400×200	15.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
49BZ710X	49	400×200	16.5	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	○
49C310X	49	200×300	11.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	■
49G20X	49	400×200	13.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
49J10	49	400×200	13.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
49J10X	49	400×200	16.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
49J20X	49	400×200		-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
49Z700X	49	400×200	14.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
49Z720X	49	400×200	16.7	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	○
49Z730X	49	400×200	16	-	-	-	○ _{SF}	○ _{SF}	○ _{SF}	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
43BM620X	43	200×200	13.3	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	○	+	+	-
43C310X	43	200×300	8.5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	■	■
43G20X	43	400×200	11.2	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
43G20X	43	400×200	11.2	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
43J10	43	200×200	10.7	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
43J10X	43	200×200	14	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
43J20X	43	200×200		-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
43M520X	43	200×200	12.8	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
43RZ630X	43	200×200	13	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
43Z700X	43	200×200	12.1	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
43Z730X	43	200×200	13	-	-	○ _{SF}	○ _{SF}	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
40G9	40	200×200	9.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
40J9X	40	200×200		-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
40M500X	40	200×200	13	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
40M510X	40	200×200	13	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-
40S10	40	200×200	10	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具と同梱されていますが、薄型固定、ティルト固定金具では

取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジション マウント	テレビ質量	薄型固定						ティルト固定						フルモーション								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
40S20	40	200×200	11.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40S21	40	200×200	9.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40S8	40	200×200	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40V30	40	200×200	11.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40V31	40	200×200	9.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32G9	32	200×200	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32S10	32	200×200	4.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32S20	32	200×200	5.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32S21	32	200×200	5.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32S22	32	200×200	4.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32S8	32	200×200	6.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32V30	32	200×200	5.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32V31	32	200×200	5.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24S11	24	100×100	3.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24S12	24	100×100	3.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24S22	24	200×200	2.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23S8	23	100×100	3.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19S11	19	100×100	2.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19S22	19	75×75	2.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■…取り付け可能ですが、テレビから金具がはみ出します。

※…取り付け可能ですが、テレビ背面の出っ張りのため、ティルト角度に影響が出ます。

「+」…別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただくことによって取り付け可能です。